


Guide rapide – Blue-Bot



Robots Blue-Bot


Guide rapide

Description :



Recharger

1. Pour recharger Blue-Bot, vous devez le brancher à sa base de recharge.
2. Tout d'abord, installez chaque Blue-Bot dans l'empreinte de la base, en veillant à le mettre dans le bon sens (yeux vers l'extérieur).



Robots Blue-Bot

Guide rapide

3. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation sur la base.



4. Branchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation, puis le bloc sur une prise de courant.



5. Les Blue-Bot vont s'allumer, vous indiquant s'ils sont déchargés ou non.
Si leurs yeux sont rouges, c'est que la charge est en cours.
Si leurs yeux sont verts, c'est que la charge est terminée.



Comment ça marche ?

Blue-Bot est un robot simple. Une fois allumé (bouton *On/Off* sous le robot), il suffit de programmer une suite d'instructions pour qu'il l'exécute.

Pour programmer une séquence d'instructions, appuyez simplement sur les boutons sur son dos : *Avancer*, *Reculer* ou *Pivoter*, dans l'ordre voulu, puis confirmez-la en appuyant sur *Go*. Vous pouvez interrompre le cours de la séquence en appuyant de nouveau sur *Go*.

Les boutons *Avancer* et *Reculer* feront avancer et reculer Blue-Bot d'environ 15 cm. Les boutons de rotations feront pivoter Blue-Bot de 90° dans la direction correspondante.

Si jamais vous avez fait une erreur, vous pouvez appuyer sur le bouton *X* : Effacer la mémoire. Tant que vous n'appuyez pas sur ce bouton et que vous n'éteignez pas Blue-Bot, les instructions ajoutées poursuivront la séquence en cours.

Robots Blue-Bot

Guide rapide

Utiliser la barre de programmation

Recharger la barre de programmation

Pour recharger la barre de programmation Blue-Bot, branchez le câble USB à la prise correspondante et l'autre extrémité à un chargeur sur une prise murale.



Utiliser la barre de programmation

1. Pour allumer la barre, poussez le bouton sur (I).



2. Synchronisez le Blue-Bot avec la barre. Pour cela, appuyez sur le bouton Bluetooth lorsque le Blue-Bot est près de la barre.

Lorsque le Blue-Bot est synchronisé, ses yeux s'allument en bleu.



Robots Blue-Bot

Guide rapide

3. Vous pouvez maintenant programmer une séquence. Pour cela, disposez les tuiles instructions dans l'ordre désiré dans les emplacements prévus, de gauche à droite.



4. Pour envoyer votre séquence au Blue-Bot, appuyez sur le bouton Vert : le Blue-Bot exécute la séquence d'instructions.



5. Bon à savoir :

La barre de programmation peut être utilisée à l'horizontale ou à la verticale.

Dans ce cas, veuillez à mettre les tuiles du bon côté :

- Horizontale : logo « tts » en bas
- Verticale : image du Blue-Bot en bas à droite

